

Realizzazione di un nuovo serbatoio ossigeno in un ospedale.

(a cura del collega ing. Enrico Bosio)

Il riferimento normativo in ambito antincendio rimane la Circolare 99 del 15.10.1964, con modifiche relative a successive note e circolari.

Come indicato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.99, gli stoccaggi di ossigeno devono:

- Essere collocati all'aria libera o installati in apposito locale costruito con materiale incombustibile, adeguatamente ventilato e usato solo a questo scopo;
- Essere ubicati in modo da essere facilmente accessibili al personale autorizzato;
- Essere posti su terreno pianeggiante.

Inoltre, i comandi del VV.F. richiedono il rispetto di distanze minime fra le bombole o i pacchi bombola per ossigeno.

N.B. Per i casi non contemplati dalla circolare 99 fare riferimento alla linea guida EIGA IGC 115/12/E, normativa europea che riporta nell'Appendice B2: "*Distanze minime di sicurezza per l'ossigeno liquido*" con molti esempi pratici.